Precautions

- Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your neares Sony dealer before mounting.

- Não utilize o sistema de altifalantes
- Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os cartões de crédito pessoais que utilizem codificação magnética longe do sistema de altifalantes para evitar uma avaria provocada pelos ímanes dos altifalantes.

Se não conseguir encontrar um local de instalação apropriado, consulte o concessionário da marca do seu automóvel ou o agente Sony mais próximo.

Précautions

- Ne faites pas fonctionner en continu le système de haut-parleurs à une puissance supérieure à sa puissance de crête.
- Garder les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des hautparleurs.

Si aucun emplacement approprié ne convient à l'installation, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Precauciones

- Evite utilizar de forma continuada el sistema de altavoces con una potencia que sobrepase su capacidad de potencia máxima.
- Mantenga aleiados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causaría el imán de los altavoces.

Si no puede encontrar un emplazamiento apropiado para instalar los altavoces, consulte al distribuidor de su automóvil o al proveedor de Sony más próximo.

Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.
- Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und Kreditkarten mit Magnetcodierung von den Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch die Lautsprechermagnete zu vermeiden.

Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden, wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-Händler oder an den nächsten Sony-Händler.

Säkerhetsföreskrifter

- Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med högre toppeffekt än det klarar av.
- Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och kreditkort med magnetremsa kan skadas av magneterna i högtalarna och du bör därför inte lägga dem i närheten av högtalarna.

Om du inte hittar något bra ställe att montera högtalaren på, bör du kontakta en bilåterförsäljare eller närmaste Sonyåterförsäljare innan du monterar den.

Voorzorgsmaatregelen

- Belast de luidsprekers niet constant met een vermogen dat het maximale ingangsvermogen overschrijdt.
- Houd banden met opnamen, horloges en creditcards met magnetische codering uit de buurt van het luidsprekersysteem om mogelijke beschadiging door de luidsprekermagneten te

Als u geen geschikte montageplaats vindt, raadpleeg dan uw autodealer of de dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u de luidsprekers gaat installeren.

Precauções

- continuamente além da capacidade de potência

Precauzioni

• Non utilizzare il sistema diffusori con alimentazione superiore a quella massima supportata e in modo prolungato. • I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito con codice magnetico devono essere tenuti lontano dal sistema diffusori, per evitare che i

Se non si riesce ad individuare una posizione adatta per il montaggio, consultare il concessionario auto o il proprio rivenditore

magneti dei diffusori possano danneggiarli.

Srodki ostrożności

- Nie należy używać systemu głośnikowego przy mocy wyjściowej w sposób ciągły przekraczającej ich wydajność.
- Aby uniknać uszkodzenia przedmiotów, takich jak nagrane kasety, zegarki, osobiste karty kredytowe zakodowane magnetycznie, należy przechowywać je z daleka od głośników zawierających wbudowane magnesy.

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na umieszczenie głośników proponujemy skonsultować się z punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym punktem obsługi firmy Sony.

Προφυλάξεις

- Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύστημα ηχείων σε μεγαλύτερη ισχύ από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
- Φυλάσσετε τις ηχογραφημένες κασέτες, τα ρολόγια, και τις προσωπικές πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση μακριά από το σύστημα των ηχείων για να τα προστατέψετε από ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν οι μαγνήτες των ηχείων.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μία κατάλληλη θέση τοποθέτησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας ή το πλησιἐστερο κατἀστημα της Sony πριν από την τοποθέτηση

Меры предосторожности

- Не допускайте продолжительной подачи на акустическую систему нагрузки, превышающей ее пиковую мощность.
- Не держите вблизи от акустических систем магнитные ленты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в громкоговорителях.

Если Вы не можете самостоятельно найти подходящего места для установки акустических систем, обратитесь за советом в ближайшую автомобильную мастерскую или к ближайшему дилеру фирмы Sony.

Specifications

Coaxial 3-way: Woofer 17 cm, HOP, cone type Midrange 4 cm, Al, cone type Tweeter 0.8 cm,

PEI, dome type Peak power 200 W 40 W Rated power **Impedance** 92 dB/W/m Frequency respon 25 - 25,000 Hz Approx. 560 g per speaker Supplied accessory Parts for installation

Design and specifications are subject to change without

Coaxial de 3 vias: Altifalante de graves 17 cm, HOP, tipo cone Gama média 4 cm, Al, tipo cone Altifalante de agudos 0,8 cm,

Especificações

PEI, tipo campânula Potência de pico Potência nominal Impedância Sensibilidade 92 dB/W/m

Resposta em frequência 25 – 25.000 Hz Aprox. 560 g por altifalante Acessórios fornecidos Peças para instalação

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso

Spécifications

Coaxial à 3 voies : Haut-parleui Woofer de 17 cm. HOP, de type conique

Haut-parleur médial de 4 cm, Al, de type conique Tweeter de 0,8 cm, PEI, type en dôme

Eléments d'installation

Coaxial de 3 vías:

tipo cónico

tipo bóveda

92 dB/W/m

40 W

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo

Medios de AL de 4 cm,

Agudos de PEI de 0,8 cm,

Aprox. 560 g por altavoz

Componentes para instalación

Graves de HOP de 17 cm, tipo

Puissance de crête Puissance nominale Impédance . nsibilité 92 dB/W/m 25 - 25 000 Hz Réponse en fréquence Environ 560 g par haut-parleur

La conception et les spécifications sont modifiables sans

Caratteristiche tecniche Diffusore

Coassiale a 3 vie: Woofer da 17 cm, HOP, di tipo

Midrange da 4 cm, alluminio, di tipo conico

200 W Potenza massima Potenza nominale 40 W 4Ω

25 - 25.000 Hz Circa 560 g per diffusore Accessori in dotazione Elementi per installazione

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Especificaciones

Głośnik

3-drożny, współosiowy: Niskotonowy 17 cm, wykonany z polimeru HOP (ang. Highly Oriented Polyolefine poliolefina o dużym stopniu orientacii), tvp stożkowy Średniotonowy 4 cm. aluminiowy, typ stożkowy Niskotonowy 0,8 cm, wykonany z polimeru PEI (polieteroimid), tvp kopułkowy 200 W

Moc maksymalna Moc znamionowa Impedancja Czułość 92 dB/W/m Pasmo przenoszenia 25 – 25 000 Hz Masa około 560 g/głośnik Dostarczony osprzet

Nygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie z uprzedniego zawiadomienia

Technische Daten

Respuesta en frecuencia 25 - 25 000 Hz

Potencia máxima

Impedancia

Sensibilidad

Potencia nominal

Koaxial, 3 Wege: Tieftöner: 17 cm, HOP, Konus Lautsprecher

Mittlerer Bereich: 4 cm, Al, Hochtöner: 0.8 cm, PEL Kalotte

Max. Leistung 200 W 40 W Nennleistung Impedanz Empfindlichkeit 92 dB/W/m 25 - 25.000 Hz Gewicht ca. 560 g pro Lautsprecher Mitgeliefertes Zubehör Montageteile

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,

Tekniska data

Koaxial 3-vägs: Bas 17 cm, HOP

(högstrukturerad polyolefin), konisk Mellanregister 4 cm, Al (aluminiummembran), konisk Diskant 0,8 cm, PEI

(polyeterimid), kupoltyp Toppeffekt Uppmätt effekt 40 W 4Ω 92 dB/W/m Känslighet Frekvensområde 25 - 25 000 Hz Ca 560 g per högtalare Medföljande tillbehör Delar för installation

Rätt till ändringar förbehålles.

Specificaties

Coaxiale, 3-weg: Woofer van 17 cm, HOP,

conustype Middenbereik van 4 cm, Al, conustype Tweeter van 0,8 cm, PEI, type met gebalanceerde dome

Maximaal ingangsve 200 W Nominaal ingangsv ogen 40 W 4Ω

Impedantie Gevoeligheid 92 dB/W/m 25 – 25.000 Hz ca. 560 g per luidspreker Gewicht Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Tweeter da 0,8 cm, PEI, di tipo a

Impedenza Risposta in frequenza

Dane Techniczne

Elementy instalacyjne

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ομοαξονικό 3-δρόμων: Woofer 17 cm, HOP, τὖπου Midrange 4 cm, Al, τὖπου Tweeter 0,8 cm, PEI, τὐπου Μέγιστη ισχύς 200 W Ονομαστική ισχύς 40 W Αντίσταση

Ευαισθησία 92 dB/W/m Απόκριση συχνότητας 25 – 25.000 Hz Περίπου 560 g ανά ηχείο Παρεχόμενο αξεσουάρ

αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Εξαρτηματα για εγκατάσταση Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να

Технические характеристики

Коаксиальный 3-канальный Сабвуфер 17 см, НОР (высокоориентированный полиолефин), конического

Среднечастотный 4 см, АІ (алюминий), конического типа Высокочастотный 0,8 см, РЕІ (полиэфиримид), купольного

Пиковая мощность 200 Вт Номинальная мощность

Сопротивление Чувствительность 92 дБ/Вт/м Диапазон воспроизводимых частот

25 – 25000 Гц Масса одной акустической системы Около 560 грами Входящие в комплект принадлежности

Детали для установки Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без оуведомления

SONY

2-547-280-11 (1)

17cm Coaxial 3-way Speaker

Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones

Montageanleitung

Gebruiksaanwijzing

Instruktioner

Instruções

Istruzioni per l'uso

Instrukcja obsługi

Οδηγίες Λειτουργίας

Инструкции


XS-F1734

© 2005 Sony Corporation Printed in China

17 см коаксиальный 3-полосный громкоговоритель

Сделано в Китае

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония



Mounting/Montage/Montaje/Montage/Montering/Montage/Montagem/Montaggio/Montaż/Тоπоθ έτηση/Крепления

Before mounting

A depth of at least 47 mm is required for flush mounting. Measure the depth of the area where you are to mount the speaker, and ensure that the speaker is not obstructing any other components of the car. Keep the following in mind

- when choosing a mounting location • Make sure that nothing is obstructing around the mounting location of the door (front or rear) where you
- are to mount the speaker. · A hole for mounting may already be cut out of the inner panel of the door (front or rear). In this case, you need to modify the board only.
- If you are to mount this speaker system in the door (front or rear), make sure that the speaker terminals, frame or magnet do not interfere with any inner parts, such as the window mechanism in the door (when you open or close the window), etc.

Also make sure that the speaker grille does not touch any inner fittings, such as the window cranks, door handles, arm rests, door pockets, lamps or seats etc.

Avant le montage

Une profondeur d'au moins 47 mm est nécessaire pour un montage encastré. Mesurez la profondeur de l'emplacement où vous souhaitez installer le haut-parleur et assurez-vous que ce dernier ne gênera aucun des autres éléments du véhicule. Veuillez toujours garder les remarques suivantes en mémoire lorsque vous choisisses un emplacement pour l'installation

- Vérifiez qu'il n'existe aucun obstacle autour de l'emplacement où vous allez installer le haut-parleur dans
- Un orifice peut déjà avoir été pratiqué dans le panneau interne de la portière (avant ou arrière). En pareil cas, il ne vous reste plus qu'à modifier la plaque.
- Si vous installez ce système de haut-parleurs dans la portière (avant ou arrière), vérifiez que les bornes, le bord ou l'aimant des haut-parleurs ne gênent pas les éléments internes comme le mécanisme de lève-vitres de la portière (lorsque vous baissez ou remontez la vitre), etc. Vérifiez également que la grille du haut-parleur ne touche aucun des équipements internes comme les manivelles des vitres, les poignées de portières, les accoudoirs, les vide-poches des portières, les lampes ou les sièges etc.

Antes del montaje

Para montar el altavoz de modo que quede empotrado en la ubicación de montaje se requiere una profundidad mínima de 47 mm. Mida la profundidad del área donde desee montar el altavoz y asegúrese de que no obstruya ningún otro componente del automóvil. Cuando elija la ubicación de montaje, recuerde lo siguiente:

- · Asegúrese de que no haya ningún objeto cerca de la puerta (delantera o trasera) donde desea montar el altavoz que pueda impedir su instalación
- Es posible que en el panel interno de la puerta (delantera o trasera) ya exista un orificio para montar el altavoz. En este caso, sólo deberá modificar el tablero
- Si desea montar este sistema de altavoces en la puerta (delantera o trasera), asegúrese de que los terminales, el marco o el imán del altavoz no interfieran con ningún componente interno como, por ejemplo, el mecanismo de la ventanilla de la puerta (al subir o bajar la ventanilla),

Asegúrese también de que la rejilla del altavoz no esté en contacto con accesorios internos como, por ejemplo, las manivelas de las ventanillas y los tiradores de las puertas, los reposabrazos, los compartimentos para guardar objetos situados en las puertas, las luces o los asientos,

Vor der Montage

Für eine versenkte Montage ist eine Einbautiefe von mindestens 47 mm erforderlich. Messen Sie die Tiefe an der Stelle, an der der Lautsprecher montiert werden soll, und vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher keine anderen Fahrzeugteile blockiert. Beachten Sie bitte Folgendes, wenn Sie die Montagestelle festlegen

- Achten Sie darauf, dass nichts die Montageposition in der Tür (vorne oder hinten), an der Sie den Lautsprecher anbringen wollen, blockiert
- In der Innenverkleidung der Tür (vorne oder hinten) befindet sich möglicherweise bereits eine Aussparung für die Montage. In diesem Fall brauchen Sie nur die Platte
- oder hinten) montieren, achten Sie darauf, dass die Lautsprecheranschlüsse, die Rahmen bzw. die Magneten keine Teile im Fahrzeuginneren blockieren, wie zum Beispiel den Fensterhubmechanismus beim Öffnen und Schließen des Fensters usw
- Achten Sie außerdem darauf, dass das Lautsprechergitter Türgriffe, Armlehnen, Ablagen in der Tür, Lampen, Sitze

Innan du monterar

För en jämn och slät montering krävs ett djup på minst 47 mm. Mät ut djupet där du tänker montera högtalaren och se till att den inte kommer i vägen för några andra komponenter i bilen. Tänk på följande när du väljer

- Se till att det inte finns något hinder på dörren (främre eller bakre) runt den plats där du tänker montera
- I vissa fall finns det redan ett hål för högtalare på den (främre eller bakre) dörrens innerpanel. I så fall behöver du bara se till att urtaget passar högtalaren.
- Om du tänker montera högtalarsystemet i dörren (främre eller bakre), ser du till att högtalarterminalerna, ramen eller magneten inte kommer i vägen för dörrens inre mekanismer, t.ex. fönstermekanismen (när du öppnar eller stänger fönstret).
- Kontrollera också att du inte placerar högtalaren så att högtalargallret kommer i vägen för fönstervevar dörrhandtag, armstöd, dörrfack, lampor, säten eller

Vóór de montage

Voor de montage is een inbouwdiepte van minimaal 47 mm vereist. Meet de diepte van het gebied waar u de luidspreker wilt installeren en zorg dat de luidspreker niet wordt geblokkeerd door andere onderdelen van de auto. Houd rekening met de volgende punten als u een montageplaats uitzoekt:

- Zorg dat er geen obstakels zijn rond het portier (voor of achter) waar u de luidspreker wilt installeren.
- In het binnenste paneel van het portier (voor of achter) is wellicht al een opening voor de installatie gemaakt. In dit val hoeft u alleen de plaat aan te passen
- Als u het luidsprekersysteem wilt installeren in het portier (voor of achter), mogen de contactpunten, het rame en de magneet van de luidspreker niet in contact komen met de binnenste onderdelen, zoals het raammechanisme in het portier als u het raam opent of

Zorg ook dat het luidsprekerrooster niet in contact kom met onderdelen in de auto, zoals raamsli deurknoppen, armleuningen, zijvakken van het portier,

Antes da montagem

Para montar o altifalante à face, é necessária uma profundidade de pelo menos 47 mm. Meça a profundidade da área onde quer montar o altifalante e verifique se não fere com os outros componentes do automóvel Quando escolher um local para a montagem verifique o

- Verifique se não existe nada na porta (da frente ou de trás) que interfira com o local de montagem do altifalante O painel interior da porta (da frente ou de trás) pode já ter os furos de montagem feitos. Nesse caso, só tem de
- modificar a placa. • Se quiser montar este sistema de altifalantes na porta (da frente ou de trás), verifique se os terminais do altifalante, armação ou íman não interferem com as peças internas da
- orta como, por exemplo, o mecanismo de abertura da nela (quando abre e fecha a janela), etc. Verifique também se a grelha do altifalante não toca nas peças do interior do automóvel como, por exemplo, o elevador da janela, as pegas da porta, os encostos para os braços, as bolsas da porta, luzes ou assentos, etc.

Prima del montaggio

almeno 47 mm. Misurare la profondità dell'area in cui verrà montato il diffusore e assicurarsi che quest'ultimo non ostacoli nessun altro componente dell'auto. Per scegliere la osizione di montaggio, tenere presente quanto segue: • Assicurarsi che non vi sia alcun ostacolo nel punto in cui

- si desidera montare i diffusori nelle portiere (anteriori o È possibile che sia già presente un foro nel pannello
- interno delle portiere (anteriori o posteriori). In tal caso, è necessario modificare solamente il cruscotto. Se si desidera montare il sistema diffusori nelle portiere (anteriori o posteriori), assicurarsi che i terminali, il telaio o il magnete dei diffusori non interferiscano con le parti

interne delle portiere, quali il meccanismo di apertura e

chiusura dei finestrini o altro Assicurarsi inoltre che la griglia dei diffusori non entri in contatto con gli accessori interni, quali le manovelle dei finestrini, le maniglie delle portiere, i braccioli, le tasche laterali portaoggetti, le luci, i sedili e così via.

Przed rozpoczęciem montażu

W przypadku montażu wpuszczanego wymagana jest głębokość co niej 47 mm. W miejscu, w którym ma zostać zamontowany głośnik, należy zmierzyć głębokość i upewnić się, że głośnik nie rzeszkadza w działaniu innych elementów wyposażenia samochodu Wybierając miejsce montażu, należy pamiętać o następujących

- Należy się upewnić, że nie ma żadnych przeszkód wokół miejsca montażu w drzwiach (przednich lub tylnych), w których ma zostać zainstalowany głośnik.
- Otwór montażowy w panelu wewnętrznym drzwi (przednich lub tylnych) może już być wycięty. W takim wypadku należy tylko
- zmodyfikować płytę. Jeśli zestaw głośnikowy ma zostać zainstalowany w drzwiach (przednich lub tylnych), należy się upewnić, że zaciski głośników, obudowa ani magnes nie kolidują z żadnymi elementami vewnętrznymi, takimi jak mechanizm otwierania okna w drzwiach
- (podczas otwierania lub zamykania okna) itp. Vależy także upewnić się, że siatka głośnika nie dotyka żadnych cześci wewnetrznych, takich iak korby do opuszczania szyb, klamk drzwi, podłokietniki, kieszenie w drzwiach, lampy lub siedzenia itd.

Πριν από την τοποθέτηση

Χρειάζεται βάθος τουλάχιστον 47 mm για επίπεδη οποθέτηση. Μετρήστε το βάθος της θέσης όπου θα τοποθετήσετε το ηχείο και βεβαιωθείτε ότι το ηχείο δεν υπόψη σας τα παρακάτω όταν διαλέξετε μία θέση

- Βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν εμποδίζει γύρω από τη θέση τοποθέτησης της πόρτας (εμπρός ή πίσω) στην οποία θο τοποθετήσετε το ηχείο.
- εσωτερικό πάνελ της πόρτας (εμπρός ή πίσω). Σε αυτή την
- Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε αυτό το σύστημα ηγείων στην πόρτα (εμπρός ή πίσω), βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες των ηχείων, το πλαίσιο ή ο μαγνήτης δεν εμποδίζουν κάποιο εσωτερικό εξάρτημα, όπως τον μηχανισμό του παραθύρου στην πόρτα (όταν ανοίγετε ή κλείνετε το παράθυρο), κλπ. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα του ηχείου δεν ακουμπά κάποιο εσωτερικό εξάρτημα όπως μοχλούς παραθύρων, χερούλια πόρτας, χειρολαβές, θήκες στην πόρτα, φωτιστικά

Перед монтажом

Для установки заподлицо глубина в месте монтажа должна составлять не менее 47 мм. Измерьте глубину в том месте, где что он не мешает другим деталям в автомобиле. Учитывайте

- Проверьте, чтобы ничто не мешало установке
- громкоговорителя в месте монтажа на (передней или задней
- Отверстие для монтажа, возможно, уже имеется на внутренней панели (передней или задней) двери. В этом

дверными карманами, лампочками или сиденьями и т.д.

• Если требуется смонтировать этот громкоговоритель на громкоговорителя, корпус или магнит не соприкасались с внутренними деталями, например со стеклоподъемником в двери (при открытии или закрытии окна) и т.д. соприкасалась с деталями внутри салона, например с ручками

Parts list/Liste des pièces/Lista de las piezas/Teileliste/Lista över delar/Onderdelenlijst/Lista das peças/Lista delle parti/Lista elementów/Λἴστα εξαρτημάτων/Части для установки и соединений



ø 4×30

Mounting example/Exemple de montage/Ejemplo de montage/Montagebeispiel/Monteringsexempel/Montagevoorbeeld/Exemplo de montagem/Esempio di montaggio/Przykład montażu/ Παράδειγμα τοποθέτησης/Пример крепления

Mark the 4 bolt holes and make them 3.3 mm* in diameter

Marquer les 4 orifices des boulons et percer des trous de 3,3 mm* de diamètre. Marque los orificios de los 4 pernos y hágalos de 3,3 mm* de diámetro.

Markieren Sie die 4 Schraubenlöcher und bohren Sie Löcher mit 3,3 mm* Durchmesser. Markera de 4 skruvhålen och gör dem 3.3 mm* i diameter


Markeer de 4 schroefgaten en boor gaten met een diameter van 3,3 mm*.

Marque o sítio dos furos para os 4 parafusos. Faça os furos com 3,3 mm* de diâmetro.

Contrassegnare i 4 fori dei bulloni e praticare fori di 3,3 mm* di diametro Zaznacz 4 otwory na wkręty. Otwory powinny mieć średnicę 3,3 mm*.

Μαρκάρετε τις 4 τρύπες των μπουλονιών και ανοίξτε οπές με διάμετρο 3,3 mm*. Разметьте и просверлите 4 отверстия для винтов. Диаметр отверстий: 3,3 мм*.

- * When using 4: ø 5 mm
- * Avec 4 : ø 5 mm
- * Si utiliza 4: ø 5 mm
- * Bei Verwendung von 4: ø 5 mm
- * När du använder 4: ø 5 mm
- * Bij gebruik van 4: ø 5 mm
- * Quando utilizar 4: ø 5 mm
- * Se si utilizza 4: ø 5 mm * Używając (4): ø 5 mm
- * Όταν χρησιμοποιείτε 4: ø 5 mm
- * При использовании 4: Ø 5 мм




Remove the grille net. Retirez la grille de protection.


Extraiga la red de la rejilla. Nehmen Sie die Gittermaske ab

Ta bort skyddsnätet. Verwijder de roosterafdekking. Retire a rede da grelha.


Togliere la griglia di protezione Wyjmij osłonę głośnika.

Βγάλτε το προστατευτικό πλέγμα. Снимите защитную решетку.






Striped cord Cordon ravé Cable ravado Gestreiftes Kabel Randig kabel Gestreept snoer Cabo com riscas Cavo rigato Przewód pozba Ριγέ καλώδιο



To speaker cord of a car. Vers le cordon de haut-parleur d'une voiture Al cable del altavoz de un automóvi An Lautsprecherkabel eines Autos. Till bilens högtalarkabel. Naar luidsprekersnoer van een auto Ao cabo de altifalante de um automóvel Al cavo diffusori dell'auto. Do przewodu głośnikowego samochodu Προς ένα καλώδιο ηχείου του αυτοκινήτου


- * White cord Left speaker Grey cord — Right speaker
- * Cordon blanc Haut-parleur gauche
- Cordon gris Haut-parleur droit
- * Cable blanco Altavoz izquierdo Cable gris — Altavoz derecho
- * Weißes Kabel Linker Lautsprecher
- Graues Kabel Rechter Lautsprecher
- * Vit kabel Vänster högtalare Grå kabel — Höger högtalare
- * Wit snoer Linkerluidspreker
- Grijs snoer Rechterluidspreker * Cabo branco — Altifalante esquerdo
- Cabo cinza Altifalante direito
- * Cavo bianco Diffusore sinistro Cavo grigio — Diffusore destro
- * Szary przewód prawy głośnik
- Biały przewód lewy głośnik * Ασπρο καλώδιο — Αριστερό ηχείο
- Γκρι καλώδιο Δεξί ηχείο
- * Белый провод левый
- громкоговоритель Серый провод — правый

 - громкоговорител



5

ø 140 mm



Панель двери

Press and insert the edges of the grille net. Pousser et insérer les bords de la grille de protection.


Presione e inserte los extremos de la red de la rejilla. Setzen Sie die Kante der Gittermaske richtig an und drücken Sie sie


Tryck och passa i skyddsnätetets kanter.

Druk de randen van de roosterafdekking naar binnen. Carregar e inserir as bordas da rede da grelha

Premere ed inserire i bordi della griglia di protezione.

Włóż i dociśnij brzegi osłony głośnika. Πιέστε και εισάγετε τις άκρες του προστατευτικού πλέγματος.





How to remove the grille net Comment retirer la grille de protection Cómo extraer la red de la rejilla So nehmen Sie die Gittermaske ab Så här tar du bort skyddsnätet Het verwijderen van de roosterafdekking Como retirar a rede da grelha Come togliere la griglia di protezione Jak zdjąć osłonę głośnika Πώς να βγάλετε το προστατευτικό πλέγμα Как снять защитную решетку

